



TECHNISCHES DATENBLATT

Produktbezeichnung: RAW Dichtmanschette 10x10

Artikelnummer: 1095507

Anwendungsbereiche

- Für innen und außen.
- Für Wand und Boden.
- Für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser, wie z. B.
- Badezimmerduschen, im Wohnbau, in Hotels, Altenheimen und Krankenhäusern.
- Für Dauernassbereiche mit drückendem Wasser, wie z. B. Schwimmbecken.
- Zum Einbetten in die Flächenabdichtungen RAW Dispersionsabdichtung.
- Zur Ausbildung von Eckfugen und Boden-Wand-Anschlüssen bei der RAW Dichtbahn.
- Für Beanspruchungsklasse A0/B/A/B/C nach ZDB Merkblatt „Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten“ und gemäß Bauregelliste A Teil 2 Nr. 1.10
- Für Wassereinwirkungsklasse W0-I, W1-I, W2-I, W3-I gemäß DIN 18534; DIN 18531-5 (Balkone, Loggien usw.); DIN 18535 (Schwimmbecken und Behälter)

Produkteigenschaften

- Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband.
- Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen.
- Wasserdicht und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar.
- Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse.
- Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit dem Abdichtungsmaterial RAW Dispersionsabdichtung
- Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser, universell innen und außen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.



Technische Daten

| Materialtechnologische Daten | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Materialbasis | vlieskaschiertes Spezial-Gummiband |
| Farbe | grau |
| Reißkraft Dehnzone quer | > 15 Mpa |
| Reißdehnung Dehnzone quer | > 200 % |
| Lieferform | 10 Stück |
| Temperaturbeständigkeit | - 20 °C bis + 80 °C |

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und frei von Ölen, Fetten und sonstigen haftungsfeindlichen Rückständen sowie weitgehend eben sein.

Verarbeitung

1. Vor dem Anbringen der RAW Dichtmanschette 10x10 ist sicherzustellen, dass die Dichtmanschette an das Leitungsrohr anschließt. Sollte das Leitungsrohr nicht bis über die Abdichtungsebene reichen, ist vom Sanitärfachmann ein Distanzstück anzubringen. Das Eindichten des Baustopfens ist nicht fachgerecht!
2. Auf dem Untergrund das vorgesehene Abdichtungsmaterial vorstreichen bzw. verspachteln und die RAW Dichtmanschette 10x10 über den aus der Wand herausstehenden Rohranschluss stülpen (falls erforderlich, Baustopfen vorher entfernen) und mit dem vorgesehenen Abdichtungsmaterial verkleben.
3. Beim Aufbringen der Flächenabdichtung die Dichtmanschette überarbeiten.